1.Подключите ваш маршрутизатор в сеть электропитания, а также убедитесь, что вы подключились к роутеру через WI-FI или медным кабелем.



Рисунок 1.

2.После того, как мы подключились к маршрутизатору, открываем браузер(Opera, Google Chrome и т.д.) и в адресной строке набираем адрес **"192.168.1.1"** Перейдите по нему нажав **"ENTER"**. Дальше вам необходимо будет ввести ваш логи и пароль, от доступа к роутеру. (При первой настройке роутера веб интерфейс требовал создание пароля и логина, если вы его забыли, то звоните в провайдер, мы поможем вам сбросить настройки).

З.Убедитесь, что включён режим «Беспроводной роутер».

/ISUS RT-AC66U	Выход Перезагрузка	English			
Быстрая настройка Интернет	Режим работы: Беспроводной роутер Варсия прошивки: <u>3.0</u> ASUS начаство	0.0.4.372_67 SSID: 8 ⊡ ← 国			
05	Состояние Интернета:	Состояние системы			
Оощие	Подключено	2.4GHz 5GHz			
Карта сети	DDNS: ПЕРЕЙТИ	Имя беспроводной сети(SSID) ASUS Метод проверки подлинности Open System 💌 WEP-шифрование: None 💌			
🞊 Гостевая сеть					
🎶 Диспетчер					
трафика	Уровень безопасности:				
Родительский контроль	Open System <sup>1</sup>				
		LAN IP			
AiCloud		192.168.1.1			

Рисунок 2.

**4.**Зайдите в раздел **«Интернет»** и убедитесь, что указан тип **WAN-подключения «Автоматический IP»**. Все остальные настройки должны соответствовать приведённому ниже скриншоту.

Интернет	Подключение	Переключатель портов	Переадресация портов	DMZ	DDNS	NAT Passthrough			
Общие									
品 Карта сети	Интернет - Подключение								
Костевая сеть	RT-AC66U поддерживает несколько типов подключения к WAN (глобальная сеть). Эти виды выбираются из выпадающего меню рядом с WAN тип соединения. Настройка полей различаются в зависимости от типа соединения, выбранного Вами.								
Диспетчер трафика	Основные настройки								
Родительский контроль	Тип WAN-подкл	ючения	Автоматический IP <mark>У</mark>						
	Включить WAN		🖸 Да 🌑 Нет						
приложение	Включить NAT		🖸 Да 🔍 Нет						
AiCloud	Включить UPnP	UPNP FAQ	🖸 Да 🔍 Нет		7				
Дополнительные Настройка DNS VAN									
настройки Беспроводная сеть	Подключаться к автоматически	DNS-cep. epy	О Да . О Нет	/					
<u> </u>	Настройка учетной записи								
Покальная сеть	Аутентификаци	я	Отсутствует 🖌						
Интернет	Специальные требования поставщика услуг Интернета								
🛞 ІРv6	Имя хоста								

Рисунок З.

5. Сохраните настройки(нажав кнопку "Save" или "Сохранить", или "Применить", или "Apply" и т.д.)