1. .Подключите ваш маршрутизатор в сеть электропитания, а также убедитесь, что вы подключились к роутеру через WI-FI или медным кабелем.



Рисунок 1.

- 2. Откройте любой интернет- браузер(Opera. Google Chrome и т.д.) и в адресной строке наберите "**192.168.0.1**" и нажмите "Enter".
- 3. Далее вы увидите запрос ввода пароля для входа в интерфейс управления роутером. (если пароль был установлен ранее, то необходимо просто ввести логин и пароль, по умолчанию логин: **admin** пароль: **admin**).

| ← → C 0 192.168.0.1 Ptp-lizk 450M Wireless N Router Model No. TL-WR945N | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | | |
| | Username Password Login | 2 |
| | | |
| | | |

Рисунок 2.

- 3. Во вкладке **Сеть/Net** выберите соединение "**WAN**", зайдите в "**Дополнительные настройки**".
- 4. Выберите тип подключения "Динамический(dynamic)".

| | Ptp-link | Быстрая Базовая Дополнительные 1 Выход настройка настройка Сополнительные Русский С | Ж Пере прузка |
|---|---|--|----------------------------|
| 3 | -∿ Статус | IPv4 | ? |
| | 🔥 Сеть | Тип додключения к Интернет: Динамический IP-адр 💌 | |
| | - Интернет | IP-адрес: 0.0.0.0 | |
| | - LAN | Маска подсети: 0.0.0.0 | |
| | - IPTV | Основной шлюз: 0.0.0.0 | |
| | - DHCP-сервер | Предпочитаемый DNS-сервер: 0.0.0.0 | |
| | - DDNS - Расширенные настройки маршрутизации | Альтернативный DNS-сервер: 0.0.0.0 Обновить Освободить К порту WAN не подключен кабель. | |
| | Б еспроводной режим | 💿 Дополнительные настройки | |
| • | 👯 Гостевая сеть | Сохранить | |
| | NAT переадресация | Клонирование МАС-адреса | |
| | 💋 Настройки USB | Использовать МАС-адрес по умолчанию | |

Рисунок З.

5. Сохраните настройки. (кнопкой "Save", "Сохранить", "Apply", "Применить" и т.д.)