1. .Подключите ваш маршрутизатор в сеть электропитания, а также убедитесь, что вы подключились к роутеру через WI-FI или медным кабелем.



Рисунок 1.

2. Заходим в браузер(Opera, Google Chrome и т.д.) и вводим адрес для доступа к веб интерфейсу вашего роутера **"192.168.0.1"** или **"tendawifi.com", нажимаем "ENTER",** После входа у вас запросят логин и пароль, если вы самостоятельно его не меняли, то по стандарту логин и пароль указан снизу вашего роутера. Обычно логин:**admin**, пароль:**admin** 





Рисунок 2.

3. В типе подключения выберите "Динамический ip(dynamic)"

🖻 🕫 🧔 Tenda WiFi	x + ~			-		×
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ $\heartsuit$ $\textcircled{a}$	,> tendawifi.com/	🔟 🕁	5⁄≡	R	ß	
Tenda	Выберите тип подключения: PPPoE Тип подключения: MAC-адрес: M					
	Далее Пропустить					

Рисунок З.

4. Мак адрес выбираем по умолчанию.

🖻 🖅 😳 Tenda WiFi	× + ~				-		×			
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ $\odot$ $\textcircled{a}$	,○ tendawifi.com/		□ ☆	7≞	R	Ċ				
Tenda										
Выберите тип подключения:										
	Тип подключения:	Динамический IP-адрес	~							
	МАС-адрес:	По умолчанию Клонировать локальный МАС-адрес Ввести вручную								
		Пропустить								

Рисунок 4.

5. Итоговый вид должен быть таким:

6	+🗊 😳 Tenda WiFi	x + ~				-		×
÷	ightarrow O $ ightarrow$	① tendawifi.com/main.html		☆	₹	R	Ċ	
	Tenda	Настройки Интернета		Pyc	ский т	Вь	ход	^
	<ul> <li>Статус подклчения к Интернет</li> <li>Настройки Интернета</li> </ul>	Внешний порт. С Ethernet кабель подключен Тил подключения: Динамический IP-адрес	~					
		Настройки DNS: Автоматически	~					
		Статус подключения: Подключен. Получен доступ к Интер	нет.					
		Длительность соединения: 10 мин 12 с						
		Отключен						
	🔨 Расширенные							~

Рисунок 5.

6. Сохраните настройки. (кнопкой "Применить", "Save", "Coxpанить", "Apply" и т.д.)